

ラジコン草刈機使用上の注意

瀬戸内町農林課

※本体は「水」に弱いので、絶対に濡らさないようにしてください。

※プロポについては、**雨及び「汗」**でも故障する恐れがありますので、絶対に濡らさないで下さい。

※燃料は必ず「**混合油(50:1)**」を使用

※アクセルレバーは「**フルスロットル**」で使用してください。(スタート時は**始動位置**)

※バッテリーのみの走行は行わないでください。

※ほ場に**石**や**障害物**があると本機が破損する原因となりますので、気を付けてください。

※草丈が長すぎると刈れない場合があります。

◎上記を厳守してください。

裏面あり→

返却時の確認事項

瀬戸内町農林課

- 返却時は必ず担当者の了承を得ること。
- 足回り以外は水に濡らさない
- 可能な限り草や泥を取り除く
- 返却時は必ず給油を行う(店舗の混合油(50:1)を使用)
- 異常箇所等があれば報告を行う
- 使用料(2,000円/日)は後日納付書を送付しますので、指定の支払方法にて納付をお願いします。
- その他(自由意見)

()